



### 语音型电解水机提示文字

插上电源，有语音提示：[欢迎您使用多功能制水机](#)

碱性三档，中性一档，酸性二档

打开水龙头，水机进行倒极清洗，语音提示：[倒极清洗完毕，请正常制水。](#)

从上往下，按第一个按键，语音提示：[强碱性水](#)

按第二个按键，语音提示：[中碱性水](#)

按第三个按键，语音提示：[弱碱性水](#)

一直按住第二个按键，水机功率升高一级，一直按住第三个按键，水机功率降低一级，分别提示：[第一套功率](#)，[第二套功率](#)，[第三套功率](#)，[第四套功率](#)，[第五套功率](#)。出厂时默认为第三套功率。

按第四个按键，语音提示：[净水](#)。同时启动臭氧功能，此时出来的为活氧水。

长按第四个按键，取消臭氧功能，语音提示：[欢迎您使用多功能制水机](#)

（臭氧功能暂时无法在现有外壳上装配）

按第五个按键，语音提示：[弱酸性水，请勿饮用](#)

按第六个按键，语音提示：[强酸性水，请勿饮用](#)

龙头关闭后，系统会自动恢复到弱碱性水制水准备状态，语音提示：[谢谢使用](#)

水机累计制水 30L 后，在下一次开机时会再次自动进行强行倒极清洗，语音提示：[正在倒极清洗，请稍等。](#)

倒极清洗完毕，语音提示：[倒极清洗完毕，请正常制水。](#)

水机新增了滤芯寿命提示功能，当语音提示：[请更换第 X 级滤芯](#)。语音提示会一直进行下去，在客户更换完滤芯后，请按第七个按键，语音消失。请用户不要自欺欺人，只是把声音取消而不更换滤芯。

长按功能请不要随意设置，否则系统出现紊乱，按出厂时的默认设置就可以了